



EUROWHEELS

SUPPORTS YOUR BUSINESS

ÆNDRING AF SPROG PÅ DIN AUTEL TS508

Din Autel TS508 har forudinstalleret følgende sprog: Italiensk, Fransk og Spansk.
For at ændre sproget til Engelsk og Svensk skal du følge denne vejledning:

Installer programmet Maxi PC Suite på din PC. Følg denne guide for at installere programmet:
Går til: www.autel.com > Support & Updates > Firmware & Downloads > Update Client > Maxi PC Suite

Når programmet er installeret skal du tilslutte din Autel TS508 via det medfølgende USB-kabel. Start derefter Maxi PC Suite på din PC og indtast følgende loginoplysninger

Brugernavn: makwheels@auteltechitalia.com

Kodeord: MAK001

Vælg den version af Autel som du bruger, i dette tilfælde er det en Autel TS508.
Nu kan du begynde opdateringen.

Programmet spørger nu om du vil fortsætte og sletter alt, herefter trykker du OK.

Nu installeres det nyeste software på din Autel maskine, alt der ligger af programmer skal installeres for at opdateringen virker som den skal.

AUTEL® TS508 Hurtig Start Guide



Quick Mode

BASIS FUNKTIONER

Nemt & Hurtig

- Aktiver alle kendte TPMS Sensorer.
- Læs sensor ID, Temperatur & Dæktryk.
- Læs sensors batteri niveau.
- On-Tool OE Sensor Information.
- Programmer MX-Sensor med 1 af 3 mulige.
- Der kan kodes 1 – 16 MX-Sensorer.

MX-Sensor Information



Keep checking sensor within 4 inches.
Keep other sensors at least 4 feet away.
start checking...

[N] = Cancel



Advanced Mode

KOMPLETTE FUNKTIONER

KRAFTFULD

- Samme TPMS-muligheder som i Nemt & Hurtig.
- TPMS Status skærm – Se systemfejl.
- Læs og fjern TPMS DTCs.
- On-Tool DTCs beskrivelse.
- Programmerer MX-Sensorer ved at kopiere ECU Sensor Ids.
- On-Tool Reset guide manual
- Største dækning af biler til OBD Reset
- Viser hvilken ventil der skal Resettes.


Ford C-MAX 01/2014 - 12/2016(315MHz)



ECU ID match Sensor ID [Y] = Details

AUTEL® TS508 Registrering & opdater

HUSK HUSK: Opdateringer bliver lavet via en computer med internetadgang.



Gå til www.maxitpms.com Klik på Support og vælg Registration & Update. Klik "Maxi PC Suite" for at Downloade applikationen.



Unzip og Installer Maxi PC Suite. Når Installationen er færdig vil genvejen kunne ses på skrivebordet. Dobbelt klik på genvejen og programmet starter.



Brug USB kablet til at forbinde TS508 til Pc'en
Vælg My Device på værktøjsskærmen og tryk Y



Vælg Update. Tryk Y for at gå i Update Mode

AUTEL® TS508 HurtigStartGuide


AUTEL®

TS508


Registrering & opdater

Husk at tjekke hver månede
For at have de nyeste softwares.


HUSK HUSK: Opdateringer bliver lavet via en computer med internetadgang.




- Programmet vil nu scanne værktøjets serie nummer. En besked vil blive vist hvis værktøjet ikke er registreret. Skriv din E-mailadresse som Autel konto for at registrere værktøjet. Hvis værktøjet allerede er registreret, gå til trin 9.




- En verifikationskode vil blive sendt til din E-mail adresse. (Hvis din E-mailadresse tidligere har været brugt til at logge ind skal du bare skrive dit Autel kodeord.)




- Gå til din E-mail indbakke. Find verifikationskoden i den E-mail du har modtaget fra Autel.




- Indtast verifikationskoden. Lav og tast et kodeord du kan huske i den Boks der er ledig. Værktøjet er nu registreret til den E-mailadresse der er brugt som din Autel konto.




- Programmet vil nu vise en liste med mulige opdateringer. Klik på Update for at påbegynde opdateringen.



- Vent til opdateringen er helt færdig. Du kan holde øje med opdateringen på skærmen.




- Den opdatering der bliver hentet vil slette den gamle version og kun beholde den nye. Beskeden "Program Update End" vil blive vist når opdateringen er fuldført.




- Når der står "Install Completed" må du tage USB kablet ud af computeren og dit værktøj. Nu kan du bruge værktøjet igen.




- I hovedmenuen vælger du Quick Mode




- Vælg køretøjets Mærke, Model & År.




- Vælg Scan Sensor.
- Placer værktøjet tæt på sensoren.




- Hvis sensoren er god (vist til venstre) ID og tryk vil blive vist på skærmen.
- Hvis sensoren er dårlig (vist til højre) på værktøjet, tryk N for at vende tilbage til hovedmenu, og forsæt til trin 6.




- Vælg Program Sensor: Programmer MX-Sensor



- 3 måder at programmere MX-Sensorerne: Kopiering ved aktivering, Kopiering ved manuel indtastning, Automatisk dannelse af 1-16sensorer.
- (Referere til Sensor ProgrammeringsQuickGuide)




- Vælg Relearn Procedure på værktøjets Relearn Guide




- Vælg sensor information: MX-Sensor Information & OE-Sensor Information.




- På hovedmenuen vælger du Advanced Mode.




- Vælg køretøjets Mærke, Model & År.




- Vælg TPMS Diagnose: Laver et komplet tjek af TPMS-System




- Læs sensor ID på ECU, tjek at sensor ID passer.
Læs DTCs på TPMS ECU og rens DTCs.
(Referere til TPMS diagnose Quick Guide)




- Vælg Program Sensor: Programmer Autel MX-Sensor




- 4 måder at programmere MX-Sensor: Kopi ved aktivering, Kopi med OBD, Kopi ved manuel indtastning, Automatisk oprettelse af 1-16 sensorer.
(Referere til Quick Sensor Programerings Guide)




- Vælg Position Relearn: Genlærings procedure guide på Værktøjet og OBD genlæres.




- 3 måder for genlæring af position: Stationær genlæring, Automatisk genlæring og OBD genlæring.
(Referere til Quick Guide for positions genlæring)




- Vælg Copy by OBD.




- Forbind værktøjet til Køretøjet via OBD II kabel, sæt tænding på.
- Tryk Y for at fortsætte.




- Placer MX-Sensor tæt på toppen af værktøjet.
- Vælg dæk placering og ID der skal kopieres, derefter trykker du på Y for at programmere den nye MX-Sensor.




- Sensor er nu programmeret.
- MX-Sensor ID er kopieret fra det sensor ID der er gemt i ECU'en.




- Vælg Copy by Activation.
- Placer værktøjet tæt på sensoren for at kopiere.




- Forbindelse succesfuld.
- Tryk Y for at programmere det originale sensor ID til MX-Sensor.




- Placer en ny MX-Sensor tæt på toppen af værktøjet for at programmere denne.




- Sensor programmeret.




- Vælg Copy by Manuel Input.




- Indtast det originale sensor ID i feltet.




- Placer en ny MX-Sensor tæt på toppen af værktøjet.
- Tryk Y for at gemme programmeringen.




- Sensor er nu programmeret.
- Det originale sensor ID er kopieret til den nye MX-Sensor.




- Vælg Auto Create 1-16 Sensors.
- Placer 1-16 MX-Sensor tæt på toppen af værktøjet.




- Værktøjet vil automatisk finde de sensor som er tættest på.



- Tryk Y for at programmerer.




- Sensor er nu programmeret.





- Vælg Advanced.
- Vælg køretøjets Mærke, Model & År.
- Vælg TPMS Diagnose.




- Hold værktøjet tæt på dækkets side lige over ventilen.
- Tryk Trigger for at aktivere sensoren.
- Sensor ID, Temperatur & Tryk vil blive vist.




- De forskellige sensorresultater vil blive vist således.




- Når alle sensorer (4 eller 5 hjul) er blevet aktiveret, OBD-forbindelse vil blive vist (når dette er muligt).
- Forbind OBD kablet til køretøjet og tryk Y for at forbinde.
- Værktøjet vil automatisk læse Sensor ID, DTCs fra ECU.



- GRØN signal og OBD-ikoner: ECU ID passer til Sensor ID.
- Rødt signal og OBD-ikoner: ECU ID passer ikke til Sensor ID.
- Rødt batteri ikon: Lav sensorbatteri/Gult TPMS-ikon DTCs tilstede i ECUen.



- Tryk Y for at se detaljer.
- TPMS Status detaljer vil blive vist inkludere: Aktiverede sensor Ids, ECU Sensor IDs, Tryk, Temperatur & sensor batteri.



- Gult TPMS-ikon: DTCs tilstede i ECUen.
- Vælg TPMS-ikon og tryk Y for at se DTCs.
- Tryk Trigger for at slette DTC.

1

Relearn Procedure

Relearn Procedure:


1. Turn ignition to ACC position.
2. Press and hold unlock and lock buttons on the keyless entry transmitter until horn sounds and LF tire signal is illuminated. Or using the DIC, press and release INFO

OK

- Vælg Position Relearn.
- Læs genlæringsproceduren og tryk Y for at fortsætte.

2

Buick Park Avenue 01/1997-12/2005



Press [] to trigger FL Sensor

- Aktiver alle sensorer på bilen.
- Følg genlæringsproceduren for at genlære.

1

Buick Park Avenue 01/1997-12/2005 3/4

- 1 TPMS Diagnose
- 2 Program Sensor
- 3 Position Relearn
- 4 Information

- Vælg Position Relearn.

2

Relearn Procedure

Relearn Procedure:

Reset the system after each adjustment of the tire inflation pressure and after every tire or wheel change. Parking the car for more than 20 minutes.

On the Control Display and on the vehicle:

OK

- Følg genlæringsproceduren for at gennemføre genlæring.

1

Relearn Procedure

Installation:

1. Properly install tire pressure sensors.
2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the door jam of your vehicle)

Automatic Relearn Procedure:

1. Let vehicle sit for 20 minutes. Drive

OK

- Læs genlæringsproceduren meget nøje.

2

Audi A8 11/2009-12/2016

KPa



ID: CE020304 Temp: 26.0 °C

- Aktiver alle sensorer på bilen.

3

OBD Relearn

Please connect OBD and turn ignition on.

[N] = Cancel [Y] = Continue

- Forbind værktøjet med køretøjet via OBD kablet og sæt tænding på.
- Tryk Y for at fortsætte.

4

OBD Relearn

OBD Relearn Successful.

- OBD genlæring vil automatisk starte.